

INFO Nr. 17 / 2009

Neu bei **Speedmodels** Nouveautés

Nine Eagles™



MT **zəɪɟɐs ɛniɪ**

Ref.-Nr.: NE-0101

Ref.-Nr.: NE-0102



0.95oz (27g)



Die neuen Micros von Nine Eagle

Les nouveaux micros de Nine Eagle

Technische Daten / Spécifications

Hauptrotor Ø oben/unten:	188mm	Diamètre Ø supérieur/inférieur:
Länge:	213mm	Longueur:
Gewicht:	27 gr.	Poids:
Motoren:	2 x 6mm Brush	Motorisation:
Akku:	LiPo 110mAh / 3.7 V	Batterie:
Sender:	2.4 Giga / 4-CH	Emetteur:
Empfänger:	2.4 Giga / 4-CH	Récepteur:

Der neu entwickelte und patentierte 2.4 Giga Sender von Nine Eagle ist durch einfaches drehen der Antenne von Mode 1 auf Mode 2 umschaltbar. Auf dem LCD-Display sind die wichtigsten Informationen gut ablesbar. Nebst Dual Rate verfügt der Sender auch über Digital-Trim. Die Stromversorgung wird von 4 Batterien/Akkus 1.5Volt Typ AA gewährleistet.



Nine Eagle à développé et breveté une nouvelle radiocommande 2,4 Giga qui permet de changer le mode1 sur le mode 2 simplement par tourner l'antenne. Sur l'écran les informations les plus importantes sont facilement visibles. La radiocommande dispose le DUAL-Rate et les trim digitaux. L'alimentation est garantie par 4 batteries/accus 1,5V type AA.

Gut im Dunkeln sichtbar!

Einfacher Akkuwechsel!



Changement d'accu simple



Facilement visible en obscurité

Akku auch im Sender ladbar!



Rechargez l'accu aussi dans la radiocommande



Ausgewogenes und ruhiges Flugverhalten!
Dual Rate zuschaltbar!



Caractéristique de vol équilibré et calme. Possibilité de mettre le DUAL Rate!

Sicheres transportieren und aufbewahren des Helikopters samt Zubehör, dank dem mitgelieferten Alu-Koffer!



Grâce au coffre en alu l'hélicoptère et son équipement peut être gardé et transporté en sécurité.

Gleichzeitiges Laden von 2 Akkus mit dem mitgelieferten Ladegerät!

Avec le chargeur fournis il est possible de charger 2 accus en même temps!

Inhalt Alu-Koffer:

- Helikopter Solo oder Free Spirit
- Sender
- Netzgerät
- Ladegerät für 2 Akkus
- 2 LiPo Akkus
- 4 Trockenbatterien für Sender
- 1 Kreuzschraubenzieher
- 1 Satz Ersatz-Rotorblätter
- 1 Paddelstange



contenu du coffre:

- hélicoptère SOLO ou Free Spirit
- radiocommande
- alimentation
- chargeur pour 2 accus
- 2 accus Lipo
- 4 batteries AA pour radiocommande
- 1 tournevis cruciforme
- 1 set de pales de rechange
- 1 barre de Bell de rechange

Ersatzteile für Solo / Free Spirit - Pièces détachées pour SOLO /Free Spirit



NE-1033
 Sender Solo/Free Spirit
 Radiocommande Solo/Free Spirit



NE-1032
 Empfängerinheit Solo/Free Spirit
 Récepteur Solo/Free Spirit



NE-1030
 LiPo 3.7V/1100mAh Solo/Free Spirit
 LiPo 3.7V/1100mAh Solo/Free Spirit



NE-1031
 Motoren mit Ritzel Solo/Free Spirit
 Moteurs avec pignons Solo/Free Spirit



NE-1016
 Hauptchassis Solo/Free Spirit
 Châssis principal Solo/Free Spirit



NE-1013
 Zentralstück u/Rotor Solo/Free Spirit
 Moyeu rotor inférieur Solo/Free Spirit



NE-1014
 Taumelscheibe Solo/Free Spirit
 Plateau cyclique Solo/Free Spirit



NE-1015
 Hauptzahnräder Solo/Free Spirit
 Couronnes principales Solo/Free Spirit



NE-1010
 Paddelstange Solo/Free Spirit
 Barre stabilisation Solo/Free Spirit



NE-1011
 Hauptrotorwelle ausen Solo/Free Spirit
 Arbre de rotor extérieur Solo/Free Spirit



NE-1012
 Rotorwelle/Zentralstück Solo/Free Spirit
 Arbre de rotor/moyeu Solo/Free Spirit



NE-1017
 Steuerstangen/Kugelpfannen Solo/Free Spirit
 Tringles de commande Solo/Free Spirit



NE-1018
 Stelling mit Alu-Hülse Solo/Free Spirit
 Arrêt avec douille en alu Solo/Free Spirit



NE-1019
 Kugellager 3x5x2mm Solo/Free Spirit
 Roulement 3x5x2mm Solo/Free Spirit



NE-1020
 Schraubenset Solo/Free Spirit
 Visserie Solo/Free Spirit



NE-1021
 Dämpfergummi für Kabine Solo/Free Spirit
 Passe fil de cabine Solo/Free Spirit

Spezifische Ersatzteile für Solo / Free Spirit - Pièces détachées spécifiques SOLO / Free Spirit



NE-1041
 Kabine Solo rot
 Cabine rouge Solo



NE-1040
 Rotorblätter oben/unten Solo schwarz
 Pales de rotor, inf./sup. noir Solo



NE-1042
 Landegestell Solo schwarz
 Train d'atterrissage noir Solo



NE-1043
 Heckrotor mit Ausleger rot Solo
 Rotor de queue rouge avec poutre Solo



NE-1051-R
 Kabine rot Free Spirit
 Cabine rouge Free Spirit



NE-1050
 Rotorblätter oben/unten weiss Free Spirit
 Pales de rotor, inf./sup. blanc Free Spirit



NE-1052
 Landegestell weiss Free Spirit
 Train d'atterrissage blanc Free Spirit



NE-1053
 Heckrotor mit Ausleger grün Free Spirit
 Rotor de queue vert avec poutre Free Spirit



NE-1051-G
 Kabine grün Free Spirit
 Cabine vert Free Spirit



NE-1034
 Lade- und Netzgerät für 2 Akkus Solo/Free Spirit
 Chargeur pour 2 accus et adaptateur Solo/Free Spirit